

## מערכת אינטרקום – הוראות הפעלה לדייר



### הכנסת אורח:

כאשר נשמע צלצול, לחץ על "לחצן השיחה" על מנת לשוחח עם היחידה החיצונית. לפתיחת הדלת לחץ על לחצן "פתיחת דלת". לניתוק השיחה לחץ שוב על "לחצן שיחה". ניתן לצפות ולשוחח עם היחידה החיצונית גם כאשר לא נשמע צלצול וזאת על ידי לחיצה על "לחצן השיחה".

### הגדרות היחידה הפנימית:

בחירת עצמת שמע – על מנת לשנות את עצמת שמע הדיבור (לא משפיע על עוצמת הצלצול). תצוגת המסך – ניתן לשנות את התצוגה על ידי שינוי עצמת הבהירות והצבע של המסך.

### הגדרות צלצול:

**בחירת צלצול** – על מנת לבחור בצלצול הרצוי יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן **צלצול**, כל לחיצה משנה את המנגינה.
2. לקביעת המנגינה לחץ על לחצן עמדת השומר.

**השתקת צלצול** – על מנת להשתיק את הצלצול (מצב MUTE) יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לחץ על לחצן **המנעול** 2 פעמים ולחיצה נוספת על לחצן עמדת השומר.
  2. במצב זה לא ישמע צלצול כניסה, ונורת חיווי העבודה תהבהב קבוע.
- לביטול ההשתקה לחץ על כל לחצן. וודא כי מנורת חיווי העבודה הפסיקה להבהב.